





This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful inference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

注意!

安全のためにご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。本製品の設置、セットアップ、オペレーションを行なう際は、 この取扱説明書をよくお読みになり、指示に従ってください。また、 メンテナンス、サービスを受ける場合には、適切な資格のあるサー ビスマンに依頼してください。

警告!

火災や感電を防ぐため、装置を水や液体にさらさないでください! また、本体は分解しないでください!

CE

Reloop Trademark Global Distribution GmbH & Co. KG Schuckertstr. 28 48153 Muenster / Germany © 2022

注意!

安全のためにご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。本製品の設置、セットアップ、オペレーションを行なう際は、 この取扱説明書をよくお読みになり、指示に従ってください。また、メンテナンス、サービスを受ける場合には、適切な資格のあ るサービスマンに依頼してください。この製品は、ヨーロッパと国家規制要件に準拠しており、適合が証明されています。それぞ れの声明と文書はメーカーに保管されています。

Reloop Mixon 8 Pro をパッケージから取り出してください。最初の操作の前に、デバイスが輸送中に目に見えて損傷していない ことを確認してください。電源ケーブルや筐体に損傷が見つかった場合は、デバイスを操作せずに、専門の販売店にお問い合わせ ください。

安全にご使用いただくために

注意!

電源電圧の取り扱いには十分にご注意ください。この定格電圧は深刻な感電につながる可能性があります。取扱説明書の定める使 用方法を遵守されない場合の損害はいかなる補償請求も対象外とします。メーカーは、資産に対する損害、または安全上の指示を 遵守しない不適切な使用による人身損害の責任を負いません。

- 本製品は完全な状態で工場を出荷しています。この状態を維持してリスクのないオペレーションを確実にするためにユーザーは、この取扱説明書に記載されている安全に関する指示と警告を読む必要があります。
- 安全性と認可(CE)の理由から、本製品の未許可の改造、修正は禁止されています。本製品の未許可の修正に起因する損害の場合、 どのような保証請求も除外される点にご注意ください。
- 外部から交換可能な消耗部品を除いて、製品の内部はメンテナンスを必要とするパーツはありません。資格を有するスタッフが メンテナンスを行なう以外は、保証が適用されません。
- 電源は、デバイスが完全にセットアップされた後に供給されることを確認してください。
- 規格に準拠したケーブルのみをご使用ください。すべてのジャックやネジが締められ、正しく接続されていることを確認してく ださい。ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店にご確認ください。
- 本製品をセッティングする際に、USB ケーブルが鋭い物によって押しつぶされ、損害を受けないようにご注意ください。
- 使用しない場合、また掃除を行う前には接続を解除してください。その際、必ず USB ケーブルのプラグ部分を持つようにして ください。ケーブル部分を持って引き抜かないようにしてください。
- 本製品は、水平の安定した不燃性の高い場所に設置してください。
- 本製品を設置し、操作を行う場合には、激しい衝撃を与えないでください。
- 設置する場所は、本製品が過度の熱、湿度、ほこりにさらされない場所に設置してください。ケーブルが煩雑に置かれていない ことを確認してください。上記を守れない場合、使用者を危険にさらす場合があります。
- 本製品の上に液体をこぼしやすい容器を置かないでください。万が一、液体が本製品内にこぼれた場合、直ちに主電源を抜いて ください。再度使用する場合には、資格のあるサービス技術者によって確認された製品をご使用ください。製品内部への液体の 混入による損害は保証の対象外となります。
- 極端な高温(35℃以上)、または極端な低温(5℃以下)で本製品を使用しないてください。直射日光、ラジエーター、オーブン (閉じられた車内も含みます)などの熱源に直接触れるような場所に本製品を置かないでください。冷却ファンや通気孔をふさ がないでください。常に十分な換気を確保してください。
- 本製品は、冷えた環境から暖かい環境に移動した直後に動作させないでください。この状況で起こる結露によって故障の原因と なります。周囲の温度に達するまで電源を入れずにお待ちください。
- コントロールやスイッチには、クリーニング剤や潤滑油などのスプレーを使用しないでください。本製品は湿った布できれいに 拭きとるだけにしてください。クリーニングのために石油ベースの溶剤や、洗浄液を使用しないてください。
- 本製品を、移動や輸送する際、購入時に梱包されていた箱をご使用ください。
- 商業的な施設では、管理者や責任者によって定められた事故防止の規則を遵守しなければなりません
- 学校、トレーニング施設、趣味、ワークショップなどで本製品を使用する際は、訓練されたスタッフの責任のもとで監視する必要があります。
- 後に質問や問題が発生した場合、参照するためにこの取扱説明書を安全な場所に保管してください。

規則に従った使用方法について

- 本機は、オーディオ信号の調節やミキシングができる4チャンネル DJ コントローラーです。本機には、タブレットやパソコン、 オーディオアンプやアクティブスピーカーなどを接続する必要があります。
- 本機を取扱説明書に記載されている以外の目的で使用した場合、製品に損傷を与え、保証の権利が失われることがあります。また、 目的以外に使用すると、ショート、火災、感電などの危険があります。
- メーカーが定めたシリアルナンバーは、保証のために絶対に外さないでください。

メンテナンス

- 主電源ケーブルや筐体に損傷がないか、ボタンやスイッチなどの消耗部品が摩耗していないかなど、機器の技術的安全性を定期 的に確認してください。
- 安全な操作ができなくなったと思われる場合には、デバイスを切り離し、誤って使用されないように保護する必要があります。 主電源は必ずコンセントやパソコンから外してください。
- デバイスに目に見える欠陥がある場合、デバイスが機能しなくなった場合、好ましくない条件での長期保管や大きな輸送ストレ スの後には、安全な操作ができなくなっていると考える必要があります。

操作子



フロントパネル



リアパネル



セットアップ

- 1. 出力機器(スピーカー、ヘッドフォンなど)を Mixon 8 Pro に接続します。音声は、マスター出力(XLR、RCA)とブース出力(6.3mm 標準ジャック)から出力されます。
- 2. 入力機器(マイク)を Mixon 8 Pro に接続します。それぞれのマイク入力の出力は、マイク 1 の場合はチャンネル 3 で、マイ ク 2 の場合はチャンネル 4 で制御されます。対応する入力信号は、事前にチャンネルで選択しておく必要があります。
- 3. Mixon 8 Pro の電源がオフになっていること、マスターとブースのコントロールが「Min」に設定されていることを確認します。
- 4. すべてのユニットを電源に接続し、ユニットのスイッチを入れます。
- 5. 使用するソフトウェアのインストールは、以下の手順を参照してください。

ソフトウェアのインストール

Serato DJ Pro のインストール: macOS

- serato.com で「Products」をクリックし、「Serato DJ Pro」のダウンロードを選択します。
- serato.com にまだログインしていない場合は、アカウントを作成してください。
- ログイン後、「Products」→「Serato DJ Pro」をクリックすると、Serato DJ Pro の最新版と右側にダウンロードバナーが表示されます。
- クリックするとインストールファイルがダウンロードされます。
- ダウンロードが完了したら、インストールを開始します。
- 利用規約を読み、終了したら「同意する」をクリックします。
- インストールが完了するまで、画面の指示に従ってください。
- インストールが完了すると、Serato DJ Pro ソフトウェアが「アプリケーション」フォルダーに表示されます。

注意!

お使いのオペレーティング・ソフトウェアによっては、セキュリティ設定で Serato DJ Pro のアクセスを有効にする必要がある 場合があります。

Serato DJ Pro のインストール: Windows

- serato.com にアクセスして「Products」をクリックし、「Serato DJ Pro」のダウンロードを選択します。
- serato.com にまだログインしていない場合は、アカウントを作成してください。
- Serato DJ Pro の最新バージョンと右側にダウンロードバナーが表示されます。
- クリックすると、インストールファイルがダウンロードされます。
- Serato DJ Pro Windows Installer は、Windows エクスプローラで開くことができる「アーカイブされた」ZIP ファイルとし て表示されます。または、Winzip や 7zip など、お気に入りのアーカイブマネージャーを使用することもできます。
- ダウンロードが完了したら、インストールを開始します。
- Windows Explorer を使用している場合は、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Serato DJ Pro の実行ファ イルが表示されます。
- Winzip や 7zip などのサードパーティーのアーカイブマネージャーを使用している場合は、コンテキストメニューで右クリック し "Extract Here" を選択すると、Serato DJ Pro ファイルが抽出され、元のファイルを保存するために選択した場所に配置さ れます。
- アーカイブを開くか解凍した後、出来上がったアーカイブの Serato DJ Pro exe ファイルをダブルクリックすると、Serato DJ Pro のセットアップが開始されます。ライセンス条項が表示されます。ライセンス条項に同意する」にチェックを入れ、「インストール」をクリックしてください。

注意!

Windows をお使いの場合は、ASIO ドライバーをインストールする必要があります!製品ページにアクセスして、ASIO ドライ バーをダウンロード&インストールしてください (https://dirigent.jp/reloop/mixon-8-pro)。

djay Pro Al のインストール: iPad/iPhone

App Store から djay Pro Al アプリをダウンロードします。

- App Store から djay Pro Al アプリをダウンロードします。
- USB ソーススイッチ -62- を「iOS」に設定します。
- 既存の Lightning または USB-C ケーブルを Reloop Mixon 8 Proの USB-"iOS " ポート -61- と、"iOS " デバイスに接続します。
- 先にダウンロードした djay Pro AI アプリを開いてください。

Mixon 8 Pro が自動的に認識され、操作できるようになります。

操作

	Serato DJ Pro	diav Pro Al	
ミキサーセクション・			
	ファクー山もちっこしま、エノビナとの山もにまてい際中します		
1. Stereo/Mono-Switch	マスター西刀をステレイ、モノとちらの西刀にするか選択します。	マスター西刀をステレイ、モノとちちの西刀にするが選択します。	
2. Volume (iviaster)	マスタームガボリュームを調整します。	マスダー出力ホリュームを調整します。	
	クッドフォン出力のボリュームを調整します	ノーへ山力ホリュームを調整します。	
5 Cue Mix	「マークスクロパのホリュームを調査します。	マンドションロガのボジュ ひと調査します。	
6 Sampler	サンプラー出力のボリュームを調整します。	サンプラー出力のボリュームを調整します	
7 Browse-Encoder	ブラウズエンコーダーはライブラリ内をナビゲートします。ブラウズ	ブラウズエンコーダーはライブラリ内をナビゲートします。ブラウズ	
	エンコーダーを押して選択します。	エンコーダーを押して選択します。	
	- SHIFT キーを押しながらブラウズエンコーダーを回す:高速ブラウ ジング (クイック絵本)	- SHIFT キーを押しながらブラウズエンコーダーを回す:高速ブラ ウジング (クイック絵本)	
	 SHIFT キーを押しながら Browse Encoder を押す:波形ビューと ライブラリビューを切り替えます。 	- SHIFT キーを押しながらブラウズエンコーダーを押す:N/A	
8. Back	Back ボタンは、ナビゲーションで1回につき1つ前のメニュー項目 に戻ります。	Back ボタンは、ナビゲーションで 1 回につき 1 つ前のメニュー項目 に戻ります。	
	- SHIFT キーと Back:利用可能なビューを切り替えます。	- SHIFT キーと Back:プレイリストビューを拡大します。	
9. Cue Split	ヘッドフォン信号をマスター信号と選択されたプリリスニング信号に	ヘッドフォン信号をマスター信号と選択されたプリリスニング信号に	
	分離します。	分離します。	
10. Crossfader	選択した左チャンネルと右チャンネルの間でクロスフェードします。	選択した左チャンネルと右チャンネルの間でクロスフェードします。	
	注意!:クロスフェーダーアサインスイッチ (21.)を使用して希望	注意!:クロスフェーダーアサインスイッチ (21.)を使用して希望	
	ック・シーブルをクリーに割り当てるが、元王にオフにすることができます。	ック・シャルをクリトに割り当てるが、元主にオフにすることができます。	
	6 7 0	\$ 7 °	
	- A:左クロスフェーダー側	- A:左クロスフェーダー側	
	- センター:割当無効	- センター:割当無効	
	- B:右クロスフェーダー側	- B:右クロスフェーダー側	
11. Load Channel (1-4)	ライブラリーから選択したトラックをデッキにロードします。	ライブラリーから選択したトラックをデッキにロードします。	
	ダブルクリックして、再生トラックを両方のデッキに割り当てます(イ		
	ンスタントダブル)。	- SHIFT+Load Channel 3: 選択したトラックをデッキのキュー リ	
	- SHIFT+Load Channel 3:選択したトラックを Prepare フォル	ストにロードします *****	
	ダーにロードします。	- SHIFT+Load Channel 1:キュー リストを開く / 閉じる *****	
	- SHIFT+Load Channel 1: Prepare フォルダーを開きます。	- SHIFT+Load Channel 2:異なるデッキビューを切り替えます。	
	- SHIFT+Load Channel 2:利用可能な SDJ ウィンドウ(FX、	- SHIFT+Load Channel 4: 異なるライブラリ ソース間の切替を行	
	SP-6、Rec など)を切り替えます。	ないます (iTunes/ サポートされてい	
	- SHIFT+Load Channel 4: $ - $	るストリーミングサービス / ビデオ /	
10.0: 11.0.31	フラワザーなど)を切り替えます。	腹歴 / ファインター)***	
12. Signal-In-Switch	台テヤンネルの八刀信ちを迭折します。 チャンネル 3・マイク 1/USB A/USB B/ ライン	合テヤノネルの八刀信ちを迭折します。 チャンクル 2・フィク 1/USP 4/USP P/ ライン	
	$= \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{1} $	- テヤンネル 3・マイク I/USD A/USD D/ フイン	
	- チャンネル 2:USB A/フォノライン /USB B	$- \frac{1}{2} + $	
	- チャンネル 2:03B A/ フォン パーク/03B B		
13 Gain			
14 FO High	「「「「」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	高樹をコントロールします。	
15. EQ Mid	中域をコントロールします。	中域をコントロールします。	
16. EQ Low	「低域をコントロールします。	低域をコントロールします。	
17. Filter	左に回すとローパスフィルター、右に回すとハイパスフィルターにな	左に回すとローパスフィルター、右に回すとハイパスフィルターにな	
	ります(チャンネルフィルターが有効になると LED が点灯します)。	ります(チャンネルフィルターが有効になると LED が点灯します)。	
18. PFL Cue	選択したチャンネルをキューチャンネルにルーティングします(試聴 チャンネル)。	選択したチャンネルをキューチャンネルにルーティングします(試聴 チャンネル)。	
	- SHIFT を押しながら音楽に合わせて PFL キューを押すと、BPM	- SHIFT を押しながら音楽に合わせて PFL キューを押すと、BPM	
10 EV Deckelle	他で次走します。	値で伏正します。 ターマコールト 本部中にもエコーター たちがにします	
19. FX-Paddle	合 F Λ ユーット $($ 速 π \cup L \cup π \cup L \cup π \cup L \cup π \cup Λ \cap Λ \cup Λ \cap Λ \cup Λ \cap \cap \cap Λ \cap	合FX ユーットで選択したエフェクトを有効にします。	
	$(T \forall + 3/1 \& FX \perp = \forall F \land T = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land Z = 2/4 \& FX \perp = 2/4 \& = 2/4 \& FX \perp = 2/4 \& FX $	$(T \forall + 3/1 \& FX \perp = \forall F \land T = 2/4 \& FX \perp = \forall F \land 2)$	
	- ビノターハッション・エノエノトはイノになりより。 ON (エフェクトトグリフィッチを前面に囲す)・エフェクトけ方	- ビノター小シション・エノエントはイノになります。 ON (エフェクトトグリフィッチを前面に囲ま)・エフェクトは方効	
	- ON (エノエノトトノルストノノを前面に汗ッ)・エノエノトは自 効のまま保持さわます	- いい(エンエンドドンルストンンを前面に計り)・エンエンドは行効	
	- HOLD(プルバックエフェクトトグルスイッチ)・一時的にエフェ	のなな体現でいなり。 - HOLD (プルバックエフェクトトグルスイッチ)・一時的にエフェ	
	クトが有効になります。	クトが有効になります。	
	 注意! ソフトウェアに含まれているエフェクトから選択できます。	 注意!ソフトウェアに含まれているエフェクトから選択できます。	
20. Channelfader	チャンネルボリュームを調節します。	チャンネルボリュームを調整します。	
21. Crossfader Assignment	Crossfader Assignment Switch は、選択したチャンネルをクロス	Crossfader Assignment Switch は、選択したチャンネルをクロス	
Switch	フェーダー側に割り当てたり、完全にオフにします。	フェーダー側に割り当てたり、完全にオフにします。	
	- A:左クロスフェーダー側	- A:左クロスフェーダー側	
	- 中央位置:クロスフェーダーに割り当てない	- 中央位置:クロスフェーダーに割り当てない	
	- B:右クロスフェーダー側	- B:右クロスフェーダー側"	
22. Docking Station	ドッキングステーションには iOS デバイスを置くことができます。	ドッキングステーションには iOS デバイスを置くことができます。	
23. Master Volume LED Bar	マスターボリュームを LED で表示します。	マスターボリュームを LED で表示します。	
24 Channel Volume ED Bar	チャンネルボリュームを LED で表示します	チャンネルボリュームをLEDで表示します	

	Serato DJ Pro	djay Pro Al
エフェクトセクション:		
25. Mic 1/2 ON	それぞれのチャンネル(1/4)でマイクを装備します。	それぞれのチャンネル (1/4) でマイクを装備します。
	注意! マイクチャンネルを有効にするには、目的のチャンネルの信	注意! マイクチャンネルを有効にするには、目的のチャンネルの信
	号入力スイッチ(12)をマイクに設定します。	号入力スイッチ (12) をマイクに設定します。
		- チャンネル : マイク エトンネル 4 : マイク 2
26 Mic 1/2 Talkover	- テアンネル 4・マイン 2 深沢したマイク (1/2) のトークオーバー機能を有効 / 無効にします	- テャンネル 4・マイン 2 深切したマイク (1/2) のトークオーバー機能を有効 / 無効にします
27. FX 1-Encoder	- シングル FX モード:FX パラメーター (FX デプス)を制御します。	- シングル FX モード: N/A
(FX Unit 1/2)	- SHIFT シングル FX Mode: FX ユニットのエフェクトを選択します	- マルチFX モード:FX Slot 1 の Dry/Wet の値をコントロールしま
		す。
	- マルチ FX モード:FX/ スロット 1 の FX 深さを制御します。	
	- SHIFT マルチ FX モード: FX ユニット / スロット 1 のエフェクト	- SHIFT : N/A
28. FX I Arm (FX Lipit 1/2)	- シンクルFX モート・エフェクトを有効 / 無効にします。 - マルチ FX モード・エフェクト 1 を有効 / 無効にします	エフェクト を有効 / 無効にします。
		 - SHIFT+FX 1 Arm:FX スロット 1 のエフェクト スロット メ
	- SHIFT+FX 1 Arm:FX スロット 1 のエフェクト スロット メ	ニューを切り替えます。
	ニューを切り替えます。	
29. FX 2-Encoder	- シングル FX モード:FX バラメーターをコントロールします。	- シングル FX モード:N/A マリズ FX モード:SV Olet 2 の Dev (Myste)使たっいし ローリーナ
(FX Unit 1/2)	- SHIFT 99970FX THE NIA	- マルチFX モート・FX Slot Z の Dry/Wet 値をコントロールしま
	- マルチ FX モード:FX/Slot 2 の FX 深さをコントロールします。	9 0
	- SHIFT マルチ FX モード: FX ユニット /Slot 2 のエフェクトを選	- SHIFT : N/A
	択します。	
30. FX 2 Arm	- シングル FX モード:さまざまなパラメーターを有効 / 無効にしま	エフェクト 2 を有効 / 無効にします。
(FX Unit 1/2)	す。	
	- マルチ FX モード:エフェクト 2 を有効 / 無効にします。	- SHIFT+FX 2 Arm : FX スロット 2 のエフェクトスロットメニュー
	- SHIF1+FX 2 Arm : FX スロット 2 のエフェクトスロットメニュー た切り共ミナナ	を追加します。
31 EX 3-Encoder	を切り谷えます。 - シングル EV モード・エフェクトパラマーターをコントロールしま	- ミングル EV モード・N/A
(FX Unit 1/2)		- マルチ FX モード:FX Slot 3 の Drv/Wet 値をコントロールしま
(IVCOINT I/L)	- SHIFT シングル FX モード:N/A	J.
	- マルチ FX モード:FX / slot 3 のエフェクトの深さをコントロール	
	します。	- SHIFT : N/A
	- SHIFT マルチ FX モード:FX unit / slot 3 のエフェクトを選択し	
(FX Init 1/2)	- ジングルFX ビード・バンメーターを有効 / 無効にします。 - マルチ FX モード:エフェクト 2 を有効 / 無効にします。	エノエクト 3 を有効 / 無効にします。
(- SHIFT+FX 3 Arm:FX スロット 3 のエフェクト スロット メ
	- SHIFT+FX 3 Arm:FX スロット 3 のエフェクトスロットメニュー	ニューを切り替えます。
	を切り替えます。	
33. Beat/Param-Encoder	ソフトウェアエフェクトの Beats Multiplier 値を回転させてコント	FX スロット 1~3のパラメーターを回して調整します。
(FX Unit 1/2)	ロールします。押すと Beats Multiplier が値 1/1 にリセットされま	押すと、FX スロット 1 ~ 3 のパラメーターが元の値に設定されす。
	9 0	
	- SHIFT+回す:D.I.FX の Beats Multiplier 値をコントロールしま	- SHIFT+ 押す:N/A
	₫.	
	- SHIFT+ 押す:Beats Multiplier 値を 1/1 にリセットします。	
34. Тар	FX ユニットを押して FX テンポを手動設定します。長押しで値がリ	キーを押している間、FX スロット 1 ~ 3 は有効になります。
(FX Unit 1/2)	セットされます。	ボタンを放すと、FX スロット 1 ~ 3 が無効になります。
	- SロFT+TaD・ンンクル、めるいはマルナ FX モードのコントロー ルや表示を切り替えます	- SロIFI+ツッノ・FA モートと Neural MIX™ モードを切り替えま す
プレーヤーヤクション・		9 0
35 Pitchfader	トラックのテンポを調節します.	トラックのテンポを調節します.
	- SHIFT + ピッチフェーダー:トラックのテンポを維持したまま、	- SHIFT + ピッチフェーダー:トラックのテンポを維持したまま、
	ピッチフェーダーの位置を変更します。	ピッチフェーダーの位置を変更します。
36. Slip	スリップモードを有効/無効にします。スリップ モードが有効な場合、	スリップモードを有効/無効にします。スリップモードが有効な場合、
	トラックは、何もアクションを実行しなかった場合の正確な位置から	トラックは、何もアクションを実行しなかった場合の正確な位置から
	開始されます。	開始されます。
	 - - SHIFT+Slip:ジョグホイールの Vinvl モードを有効 / 無効にします.	 - SHIFT+Slip:ジョグホイールの Vinvl モードを有効 / 無効にします.
	注意! Vinyl モード が有効になると、ジョグホイールは再生ヘッド	注意! Vinyl モードが有効になると、ジョグホイールは再生ヘッド
	を停止します(またはスクラッチします)。ジョグホイールの端を動	を停止します(またはスクラッチします)。ジョグホイールの端を動
	かすとピッチベンドも可能です。Vinyl モードが無効の場合、ジョグ	かすとピッチベンドも可能です。Vinyl モードが無効の場合、ジョグ
07 Time -	ホイールはビッチベンド機能のみが可能です。	ホイールはビッチベンド機能のみが可能です。
Sr. Hille		社吧呵间C沈り吋囘で切り省えよ9(栓迴吋间 / 残り时间 /。
	- SHIFT+Time:それぞれのデッキの再生方向を逆に切り替えます。	- SHIFT+Time:それぞれのデッキの再生方向を逆に切り替えます。
	キーロックを無効化 / 有効化します。ボタンを長押しするとテンポ	キーロックを無効化 / 有効化します。キーを長押しするとテンポが
	がリセットされます。	リセットされます。

日本語

	Serato DJ Pro	djay Pro Al
38. Key Lock	 キーロックを有効 / 無効にします。 ボタンを長押しするとテンポがリ	キーロックを無効化 / 有効化します。キーを長押しするとテンポがリ
,	セットされます。	セットされます。
	 - SHIT+ キーロック:キーシンク * を有効 / 無効にします。	- SHIT+ キーロック:キーシンクを有効 / 無効にします。
39. Silent Cue	曲がバックグラウンド再生されている間、それぞれのデッキをミュー	曲がバックグラウンド再生されている間、それぞれのデッキをミュー
	ト / ミュート解除します。デッキは、ホットキューボタンで選択した	ト / ミュート解除します。デッキは、ホットキューボタンで選択した
	キュー ポイントから再有効化します。	キューポイントから再有効化します。
	- SHIFT+Censor:ピッチ範囲を変更します。	- SHIFT+Censor:ピッチ範囲を変更します。
	(+/-8、+/-16、+/-50)	(+/-8、+/-10、+/-25、+/-50、+/-75)
40. Auto Loop	選択した自動ループの長さを有効、または無効にします。	選択した自動ループの長さを有効、または無効にします。
	ループの長さはループ LED バーで読み取り可能です。	ループの長さはループ LED バーで読み取り可能です。
	- SHIFT+Auto Loop: 選択した保存済ループを有効 / 無効にします。	- SHIFT+Auto Loop:選択した保存済ループを有効 / 無効にします。
41. Loop-LED-Bar	現在選択されているループ長を表示します。	現在選択されているループ長を表示します。
	- 1/32 LED 1 点滅	- 1/32 LED 1 点滅
	- 1/16 LED 2 点滅	- 1/16 LED 2 点滅
	- 1/8 LED 3 点滅	- 1/8 LED 3 点滅
	- 1/4 LED 4 点滅	- /4 LED 4 点滅
	- 1/1 LED 1 吊时点灯	
	- 2/1 LED 2 吊时点灯	- 2/1 LED 2 吊时点灯
	- 4/ILED 3 市时点内 - 8/1 ED 4 賞時占灯	- 4/ILED 3 市时点为 - 8/1 LED 4 党陆占州
	- 8/1 LED 4 吊时点灯	- 0/1 LED 4 吊时从灯 16/1 LED 5 當時方灯
	- 10/1 LED 5 带时点灯 - 32/1 LED 1 ~ 5 觉哇占灯	- 10/1 LED 3 吊时点灯 - 32/1 LED 1 ~ 5 赏陆占灯
42 1/2x Loop	日本のループ長を半分にします	現在のループ長を半分にします。
43. 2x Loop	現在のループ長を2倍にします。	現在のループ長を2倍にします。
44. Jogwheel	ジョグホイールは再生ヘッドの停止、スクラッチを行ないます	ジョグホイールは再生ヘッドの停止、スクラッチを行ないます
9	(Vinvl Mode On -> SHIFT+SLIP)。	(Vinyl Mode On -> SHIFT+SLIP)。
	ジョグホイールの端を動かすことでピッチベンドが可能です。	ジョグホイールの端を動かすことでピッチベンドが可能です。
	注意! Vinyl モードが無効の場合、ジョグホイールを回すとピッチベ	注意! Vinyl モードが無効の場合、ジョグホイールを回すとピッチベ
	ンド機能のみ使用できます。	ンド機能のみ使用できます。
	- SHIFT + Turn Jog Wheel:トラック内でニードルサーチ(早送り)	- SHIFT + Turn Jog Wheel:トラック内でニードルサーチ(早送り)
	します。	します。
45. Jogwheel Display	ジョグホイール ディスプレイには、現在デッキにロードされている	ジョグ ホイール ディスプレイには、現在デッキにロードされている
	トラックに関する情報が表示されます(USB A/B、デッキ 1/3 2/4、	トラックに関する情報が表示されます(USB A/B、デッキ 1/3 2/4、
	Time、BPM、ピッチ、ピッチレンジ、トラック内位置の連続 LED 表示、	Time、BPM、ピッチ、ピッチレンジ、トラック内位置の連続 LED 表示、
	および回転トラックマーカー)。	および回転トラックマーカー)。
46. Param 1 <	有効なモードに応じてパラメーター機能をコントロールします(減方)	有効なモードに応じてパラメーター機能をコントロールします(減方 、
	向)。	回)。
	- SHIFT+Param I<: 有効なモードに応じて、第 2 階層のバ	- SHIFT+Param I<: 有効なモードに応じて、第 2 階層のバ ニメーターキョントロールトナキ (ぼナウ)
47 Daram 1	フメーターをコントロールしまり(減万円)。	ファーターをコントロールします(減万円)。
47. Param 1 >	有効なモートに応じてバリメーター機能をコントロールします(増力	「有効なモートに心してハフメーター機能をコントロールします(増力
		147.0
	 - - SHIFT+Param 1<:有効なモードに応じて. 第 2 階層のパ	 - SHIFT+Param 1<:有効なモードに応じて. 策 2 階層のパ
	ラメーターをコントロールします(増方向)。	ラメーターをコントロールします(増方向)。
48. SHIFT	ユニットのラベルに従って、第2階層の機能を有効にします。	ユニットのラベルに従って、第2階層の機能を有効にします。
49. Deck Select (1/3 / 2/4)	各プレーヤーのデッキを切り替えます。	各プレーヤーのデッキを切り替えます。
	- Left player : デッキ 1/3	- Left player : デッキ 1/3
	- Right player:デッキ 2/4	- Right player:デッキ 2/4
50. SYNC	シンク機能を有効にします。	シンク機能を有効にします。
	- SHIFT+Sync:シンク機能を無効にします。	- SHIFT+Sync:シンク機能を無効にします。
51. CUE	- During playback:一時的なキューポイントに戻って停止します。	- During playback:一時的なキューポイントに戻って停止します。
	- In pause モード:現在位置に新しいキューポイントを設定します。	- In pause mode:現在位置に新しいキューポイントを設定します。
	Cue ボタンをもう一度押すと、Cue を押している間は一時的な	Cue ボタンをもう一度押すと、Cue を押している間は一時的な
	キューを再生します。	キューを再生します。
	- SHIFT+CUE:再生中にボタンを 1 秒以上押すと、再生ヘッドがト	- SHIFT+CUE:再生中にボタンを1秒以上押すと、再生ヘッドがト
	ラックの先頭に戻るか、前のトラックをロードします。	ラックの先頭に戻るか、前のトラックをロードします。
52. Play/Pause	再生 / 一時停止を有効にします。	再生 / 一時停止を有効にします。
	- SHIFT+CUE:一時的なキューをトリガーし、再生ヘッドはその時	- SHIFT+CUE:一時的なキューをトリガーし、再生ヘッドはその時
	点から再生します。	点から再生します。

	Serato DJ Pro	djay Pro Al
パフォーマンスセクション:		
53. Performance Pad Modes (1-4)	パッド上にマークされているパッド モード(1 ~ 4)を有効にします。 注意! もう一度押すと、第2階層のパッド モード(5 ~ 8)が有効 になります。	パッド上にマークされているパッドモード(1~4)を有効にします。 注意!もう一度押すと、第2階層のパッドモード(5~8)が有効 になります。
	 Hot Cue: デッキごとに 8 つの利用可能なキュー ポイントをトリガーします。 ホットキューの色はソフトウェアでカスタマイズでき、パッドは対応 する色で点灯します。 	1. Hot Cue: デッキごとに 8 つの利用可能なキュー ポイントをトリガーします。 ホットキューの色はソフトウェアでカスタマイズでき、パッドは対応 する色で点灯します。
	注意!パラメーターノブはフリップ機能を実行します ****: 再生、録音、ループ、オン / オフ	- SHIFT+PAD:現在のキューポイントを削除します。
	 SHIFT+PAD: 現在のキューポイントを削除します。 Loop Roll: Pad 1 ~ 4 は、パッドを押し続けるとループ ロールを 有効 / 無効に します。各パッドは 1/32 ~ 4/1 の特定のループ長に割り当てられ ます。ループロール範囲はパラメーター 1 ボタンでシフトできます。 Pad 5 ~ 8 はビート ジャンプ機能をコントロールします。 Saved Loops: ループは 8 個まで保存できます。各パッドは 1 つのループスロット を表します。ループを保存するには、オートループを設定してパッド を押します。もう一度押すとループが削除されます。 	 2. Loop Roll: 各パッドは押し続けるとループロールを有効/無効にします。各パッドには 1/32 ~ 4/1 の特定のループ長が割り当てられます。 3. Saved Loops: ループは 8 個まで保存できます。各パッドは 1 つのループスロットを表します。ループを保存するには、オートループを設定してパッドを押します。もう一度押すとループが削除されます。
	- SHIFT+PAD:ループをトリガーします。	- SHIFT+PAD:ループをトリガーします。
	 4. Sampler: Pad 1 ~ 8 は、使用可能な 8 つのサンブルスロットをトリガーします。パラメーターボタンを使用して、パンク A、B、C、D を前後に切り替えます。音量はサンプラー(6)で調整します。 - SHIFT+PAD:サンプルを停止します。 パッドモードは第2階層です: 	 4. Sampler: Pad 1 ~ 8 は、16 個の利用可能なサンブルスロットをトリガーします。左デッキのサンプラーモードはサンブル 1 ~ 8 をコントロールし、右デッキのサンプラーモードはサンブル 9 ~ 16 をコントロールします。サンプラーモードボタンを 2 秒間押すと、PAD ベロシティとアフタータッチが有効になります。サンプルをさまざまな音量で再生できます。 注意!サンプラービューは、2 デッキビューのみ使用可能です。
		- SHIFI+PAD、ワンノルを停止します。
	5. Pitch Play*: Pitch n Time DJ と組み合わせることで、さまざまな音色でキューを 再生できます。使用可能なキーは 3 個あります。それらの切替は、左、 または右の PARAM 1 ボタンを押します。基本トーンのパッドは常 時白色点灯です。キューポイントは通常のピッチで再生されます。ピッ チプレイモードの場合、パッドを押すとキュー ポイントがさまざま なピッチで再生されます。	5. Pitch Play: キューをさまざまなキーで再生できます。使用可能なキーは3 個あ ります。それらの切替は、左、または右の PARAM 1 ボタンを押し ます。ルートキーのあるパッドは常時白色点灯です。キューポイント は通常のピッチで再生されます。ピッチプレイモードの場合、パッド を押すとキュー ポイントがさまざまなピッチで再生されます。
	- SHIFT+PAD:ピッチプレイ用に別のホットキューポイントを選択 します。	Usta
	6. Saved Flip****: 最大 8 個の保存済フリップを表示し、Pad 1 ~ 8 は以前に保存した フリップを開始します。	6. Touch FX Mode: ドラムパッドには、各パッドを押すと有効になる様々なインスタント エフェクトがあります。
	- SHIFT+PAD:それぞれのフリップに直接ジャンプして開始します。 7 Slicer :	7 Slicer :
	スライサーが有効になると、定義されたセクションは 8 個に等しく 分割されます。8 個のスライスされたセクションは、対応するパフォー マンスパッドに割り当てられます。再生ヘッドがセクションの終わり に到達すると、セクションを越えて移動し、新しいセクションを形成 します。	スライサーが有効になると、定義されたセクションは 8 個に等しく 分割されます。8 個のスライスされたセクションは、対応するパフォー マンスパッドに割り当てられます。再生ヘッドがセクションの終わり に到達すると、セクションを越えて移動し、新しいセクションを形成 します。
	8. Scratch Bank: スクラッチパンクモードは、Serato DJ Pro ライブラリからオーディ オファイルを 8 個のパフォーマンスパッドに割り当てられます。パッ ドを押すと、それぞれのファイルをデッキにロードします。左側のパッ ドはデッキ 1 にロードされ、右側のパッドはデッキ 2 にロードされ ます。スクラッチバンクファイルを設定するには、Serato DJ Pro	8. Neural Mix™: Neural Mix™ モードでは、ドラムパッドを介して Algoriddim Neural Mix™ 機能をコントロールできます。ドラムパッドは次のように割り当てられます。 - PAD 1: Drum Solo On/Off=ハーモニックとボーカルをミュート
	「スクラッチパンク」パネルが表示されます。このパネルは、必要なオー ディオ ファイルをロード、または取り出して個人セッティングが行 なえます。設定には、スタートポイント、リピートのオン / オフ、キー ロックのオン / オフが含まれます。スクラッチバンクパネル左上隅の ボタンをクリックすると、拡張ビューと簡易ビューが切り替えられま す。	 PAD 2 · Harmonic Solo On/Off=ドラムとホーカルをミュート PAD 3 : Vocal Solo On/Off=ドラムとハーモニックをミュート PAD 4 : Drum Swap On/Off (選択したチャンネルのドラムステムを無効にし、他のチャンネルのドラムステムのソロを有効にします) PAD 5 : Drum Solo Hold=ドラムとボーカルをミュート PAD 6 : Harmonic Solo Hold=ドラムとボーカルをミュート PAD 7 : Vocal Solo Hold=ドラムとハーモニックをミュート
54. Performance Pads (1-8)	 SHIFT+PAD: SHIFT を押しながらスクラッチパンクパッドをク リックすると、現在ロードされているファイルが削除され、その デッキにロードされている最後のトラックをリロードします。 色分けされたベロシティ センシティブ ドラム パッド セクションに より、様々なパフォーマンスモードをコントロールします。 	 PAD 8: Drum Swap Hold (選択したチャンネルのドラムステム を無効にし、他のチャンネルのドラムステムのソロを有効にしま す) 色分けされたベロシティ センシティブ ドラム パッド セクションに より、様々なパフォーマンスモードをコントロールします。

	Serato DJ Pro	djay Pro Al
フロントセクション:		
55. Mic 2-In (TRS)	マイク入力 2(6.3 mm 端子)	マイク入力 2(6.3 mm 端子)
56. Crossfader Curve-Adjust	クロスフェーダーのカーブ調整	クロスフェーダーのカーブ調整
57. Headphone Connections	ヘッドフォン出力(3.5 mm / 6.3 mm 端子接続)	ヘッドフォン出力(3.5 mm / 6.3 mm 端子接続)
(3.5 mm / 6.3 mm)		
リアセクション:		
58. Mic 1-In (XLR/TRS)	マイク入力 1 コンボ端子(XLR / 6.3 mm 端子接続)	マイク入力 1 コンボ端子(XLR / 6.3 mm 端子接続)
59. PSU-Power Connection	AC アダプターを接続します。	AC アダプターを接続します。
60. Power ON/OFF	パワー オン / オフ	パワー オン / オフ
61. USB-C Port (iOS)	iOS 用 USB-C ポート	iOS 用 USB-C ポート
62. USB-In-Switch	USB-C、USB-B B ポート選択スイッチ	USB-C、USB-B B ポート選択スイッチ
63. USB-B A-Port	PC/Mac 用 USB port 1	PC/Mac 用 USB port 1
64. USB-B B-Port	PC/Mac 用 USB port 2	PC/Mac 用 USB port 2
65. Line-In Channel 3 (RCA)	チャンネル 3 ライン入力(RCA)	チャンネル 3 ライン入力(RCA)
66. Phono/Line-In Channel 1	チャンネル 1 フォノ / ライン入力(RCA)	チャンネル 1 フォノ / ライン入力(RCA)
(RCA)		
	注 意! Serato DJ Pro 用 の、Noisemap™ Control tone CDs	
	または Vinyl** を使用してコントロールできます。	
67. Phono/Line-Switch	チャンネル 1 用シグナルイン選択スイッチ	チャンネル 1 用シグナルイン選択スイッチ
Channel 1		
68. Grounding-Screw (GND)	アース用ネジ	アース用ネジ
69. Phono/Line-Switch	チャンネル 2 用シグナルイン選択スイッチ	チャンネル 2 用シグナルイン選択スイッチ
Channel 2		
70. Phono/Line-In Channel 2	チャンネル 2 フォノ / ライン入力(RCA)	チャンネル 2 フォノ / ライン入力(RCA)
(RCA)		
	注 意!Serato DJ Pro 用 の、Noisemap™ Control tone CDs	
	または Vinyl** を使用してコントロールできます。	
71. Line-In Channel 4 (RCA)	チャンネル 4 用ライン入力(RCA)	チャンネル 4 用ライン入力(RCA)
72. Booth-Out (TRS)	ブース出力(2 x 6.3 mm 端子)	ブース出力(2 x 6.3 mm 端子)
73. Master-Out 2 (RCA)	マスター出力 2(RCA アンバランス)	マスター出力 2(RCA アンバランス)
74. Master-Out 1 (XLR)	マスター出力 1(XLR バランス)	マスター出力 1 (XLR バランス)
75. Kensington Lock	盗難防止用ケンジントンロック	盗難防止用ケンジントンロック

* Serato Pitch'n Time DJ が必要です。

** Serato DVS が必要です。djay では使用できません。

*** 希望のストリーミングサービスのサブスクリプションが必要です:Tidal、Soundcloud Go+、Beatport Link、および Beatsource Link

**** Serato Flip が必要です。

***** djay Pro Al(Mac 版)のみで使用可能です。

最小システム要件

Mac または Windows 用の Serato DJ Pro システム要件は、serato.com で確認できます。

iOS/iPadOS、Mac または Windows 用の djay Pro Al システム要件は、algoriddim.com で確認できます。

iPhone、iPad、iPod touch、iTunes、Mac、Mac OS は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標標識を含む商標です。 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Serato DJ Lite、Serato DJ Intro、Serato DJ Pro、Serato DJ、Scratch Live は Serato Limited の登録商標です。Beatport は Beatport, LLC の商標です。 Soundcloud は SoundCloud Limited の商標です。 djay は Algoriddim GmbH の登録商標です。 Tidal は Aspiro AB の商標です。 Beatsource は Beatsource, LLC の商標です。 YouTube、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

技術仕様

■ 入出力:	XLR マスター出力、6.3mm ジャックブース出力(TRS)、RCA マスター出力、2 x RCA 入力(フォノ / ライン)、2 x RCA 入力(ライン)、1 x コンボマイク入力(XLR/TRS ジャッ ク)、1 x マイク入力 6.3mm ジャック(TRS)、1 x USB-B、1 x USB-C/USB-B、2 x ヘッド フォン(6.3mm/3.5mm ジャック)
■ サイズ(本体):	657 x 68 x 391 mm
■ サイズ(ドッキングステーション)	: 320 x 9 mm
■ 質量:	5.7 kg
■ 最小システム要件:	DJ ソフトウェアのシステム要件については、メーカーの仕様をご参照ください。
■ 同梱品:	コントローラー、マニュアル、USB ケーブル(USB-A to USB-B)、電源(12V/3A)
■ ライン入力時:	0dBV
■ マスターアウトバランス	
定格(volume@2o'clock):	4dBu
Max. (THD>0.01%):	14dBu
THD :	< 0.01%
SNR :	< -85dB
■ マスターアウトアンバランス	
定格(volume@2o'clock):	6dBu
Max. (THD>0.01%):	16dBu
THD:	< 0.01%
SNR :	< -85dB
■ ブース出力	
定格(volume@2o'clock):	4dBu
Max. (THD>0.01%) :	14dBu
THD :	< 0.01%
SNR :	< -85dB

カスタマーサポート

本書をご覧いただいても解決できない問題がございましたら、Dirigent カスタマーサポートまでご連絡ください。なお、サポート・ サービスをご利用いただくためには、Dirigent へのユーザー登録が必要です。登録の確認ができない場合、サポート・サービスを ご利用いただくことができません。予めご了承ください。

■Dirigent へのご登録方法:

Dirigent ユーザー登録ページ (https://dirigent.jp/mypage-reloop-register) にアクセスし、登録フォームよりご登録をお願い いたします。

■Dirigent カスタマーサポート: メールでのお問い合わせは、ユーザー登録後、下記 Dirigent マイページのお問い合わせフォームをご利用ください。

Dirigent マイページ・ログイン: https://dirigent.jp/mypage-log-in

■ **修理について**: 製品の修理につきましては、下記ページをご一読くださいますようお願いいたします。

修理について: https://dirigent.jp/repair

株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部 dirigent.jp



製品の仕様および外観は、予告なく改変される場合があります。また、本取扱説明書内の図は、製品を模したイラストです(誤植・誤表記は除く)。



Reloop Distribution Global Distribution GmbH & Co. KG, Schuckertstrasse 28, 48153 Muenster / Germany Fax: +49.251.6099368