USB 2.0 MIDI Interface Cable
with 2 I/O ports

MIDIMATE eX

ユーザーガイド

イントロダクション

ESI MIDIMATE eX をご購入いただき、ありがとうございます。

MIDIMATE eX は、PC および Macintosh 用の最大 32 入力または 32 出力チャンネルを備えた、便利な USB 2.0 MIDI インターフェース・ケーブルです。MIDIMATE eX を使用すれば、遅延のない MIDI パフォーマンスをご利用いただけます。

機能

- 独立した入力または出力として動作可能な 2 つの MIDI コネクターを備えた USB MIDI インターフェース
- PC または Mac の USB 3.0、2.0 または 1.1 ポートに接続可能
- 外部電源不要のバスパワー駆動
- 対応 OS：Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 and Mac OS X、いずれもドライバー不要

各部の機能

MIDIMATE eX は、2 つの独立した MIDI コネクター（**1** と **2**）および USB コネクター（**3**）から構成されています。

MIDI コネクター1 と 2 は、それぞれが MIDI 入力または MIDI 出力として接続できます。USB コネクターは、PC または Mac の USB ポートに接続します。

インストール

MIDIMATE eX は、USB 1.1 ポートでも動作しますが、コンピューターに USB 2.0 または 3.0 のポートがある場合、最高のパフォーマンスを得るためにこれらのポートを使用してください。USB ポートの種別がご不明な場合は、コンピューターのマニュアルをご確認ください。コンピューターの電源が入っていることを確認したら、MIDIMATE eX の USB コネクターをコンピューターの USB ポートに接続します。ドライバーのインストールは不要で、すぐにご使用いただけます。

Windows XP では、[コントロールパネル]> [サウンドとマルチメディア]> [オーディオ]> [MIDI 再生]に移動して、MIDIMATE eX が正しくインストールされているかどうかを確認できます。MIDI ポートに 2 つの新しい USB MIDI エントリが表示されます。このダイアログは、Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1、または Windows 10 には存在しませんのでご注意ください。MIDI アプリケーション（DAW や楽譜作成ソフトなど）を起動して、MIDI ポートを確認してください。

Mac OS X では、Audio MIDI 設定アプリケーションを起動します。MIDIMATE eX は、2 つの入力/出力ポートを持つ MIDI デバイスとして表示されます。MIDIMATE eX の各 MIDI コネクターは、アプリケーションでは入力および出力それぞれの MIDI ポートとして認識されます。

お問い合わせ窓口

本書をご覧いただいても解決できない問題がございましたら、Dirigent カスタマーサポートをご利用ください。カスタマーサポートをご利用いただく前に Dirigent サポートページにアクセスし、ESI オンライン登録フォームよりユーザー登録を行ってください。

Dirigent サポート：http://dirigent.jp/mypage-esi-register

メールでのお問い合わせは、Dirigent サポートページのお問い合わせフォームをご利用ください。

ESI 国内輸入総代理店 株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部